MANUAL DEL USUARIO

Instrucciones de seguridad importantes:

Utilice únicamente el set original de accesorios proporcionado con Bluetooth Car Kit.
No recargar con corriente cuya potencia de salida exceda el máximo del producto (5,0 V, 400 mA).
Guardar en lugar seco. Evite el contacto con sustancias corrosivas. Mantenga la batería por encima del 50% de energía si no va a utilizarla durante un largo periodo de tiempo. Recárguela al menos una vez cada tres meses.
No deje que los niños utilicen este dispositivo.
No queme ni tire el producto a la basura. ESTE DISPOSITIVO DEBE SER RECICLADO.
Deje los cables y los adaptadores desconectados cuando no lo utilice. El cargador debe estar desconectado del vehículo cuando arranque el motor.
Evite la luz directa del sol y las altas temperaturas. Manténgalo lejos de cualquier fuente de calor o ignición. Guárdelo sólo en lugares con temperaturas entre -10°C y 50°C.
Evite siempre el contacto con el agua.
No coloque ni guarde el dispositivo de manos libres sobre el área de despliegue del airbag o podría causar serias lesiones en caso de que éste se activase.
Aunque este dispositivo de manos libres por Bluetooth hace más fácil la comunicación al volante, se recomienda que mantenga su plena atención en la conducción y que lo utilice lo menos posible.

Precaución:

El manos libres viene con una batería recargable. Antes de utilizar el dispositivo se recomienda encarecidamente cargar la batería por completo. El tiempo para la recarga total es de aproximadamente 2 horas. El LED rojo parpadeará cada 3 segundos cuando la batería esté baja. El LED rojo se mantiene constantemente encendido durante la recarga y se apaga cuando ésta se ha completado.

El paquete incluye:

1 Bluetooth Car Kit
1 Cable USB - Mini USB
1 Cargador para el coche
1 Clip de sujeción al parasol

Resumen general:

Este dispositivo funciona con la mayoría de teléfonos móviles provistos de Bluetooth.
Sólo tiene que instalar el producto en la posición adecuada sobre el parasol con la ayuda del clip incluido en el paquete.

Descripción:

(1) Altavoz
(2) Micrófono
(3) LEDs (azul y rojo)
(4) Toma de corriente (Mini-USB de 5 pins)
(5) Botón silenciador (MUTE)
(6) Botón multifunción (MFB)
(7) Subir volumen (V+)
(8) Bajar volumen (V-)

Encendido ON/OFF

(1) Encendido: estando apagado, apriete y mantenga pulsado el botón multifunción durante 1 segundo hasta escuchar "Power on". El dispositivo se encenderá y se conectará automáticamente al último teléfono móvil al que se haya conectado.
(2) Apagado: en modo standby, apriete y mantenga pulsado el botón multifunción (MFB) durante 5 segundos hasta escuchar "Power off".
Nota: tras 10 minutos desconectado, el manos libres se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Selección de idioma

El manos libres puede configurarse en 5 idiomas: inglés, italiano, español, francés y alemán. En modo standby, apriete y mantenga pulsado el botón “MUTE” durante 1 segundo para oír las

opciones de idioma y seleccione el que desee.

Sinchronización y conexión

Antes de usar el manos libres por primera vez, debe ser sincronizado y conectado manualmente con un teléfono móvil provisto de Bluetooth

Siga los siguientes pasos para sincronizarlo:

(1) Asegúrese de que el manos libres esté apagado. Apriete y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que los LED rojo y azul parpadeen de forma alternada: ahora está listo para la sincronización.

(2) En su teléfono móvil busque la señal de Bluetooth “BT Speaker” y conéctese a ella. Si se le pide una contraseña, introduzca “0000”.

(3) Conexión dual: este manos libres le permite conectarse simultáneamente a 2 teléfonos móviles. Una vez completada la sincronización y conexión al primer teléfono, apriete y mantenga pulsado el MFB durante 3 segundos. Espere hasta que los LED azul y rojo parpadeen de forma alternada para acceder de nuevo al modo de sincronización. Repita el proceso del punto (2) con el segundo teléfono móvil. Apague y encienda el manos libres después de que el segundo teléfono indique desconexión del Bluetooth: el manos libres se conectará automáticamente a los dos teléfonos.

Nota: si el proceso de sincronización no se completa de forma correcta en 2 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente para ahorrar batería.

Reproducción de música

(1) Play/Pause: en modo standby, pulse el MFB durante 1 segundo para reproducir música. Si vuelve a pulsarlo durante 1 segundo mientras la reproducción se encuentra en curso, ésta se detendrá.

(2) PREV/NEXT: mientras el aparato reproduce música, puede pulsar los botones “V-“ y “V+” para saltar respectivamente a la canción previa o siguiente.

(3) Ajuste del volumen: apriete y mantenga pulsados los botones “V+” y “V-“ para ajustar el volumen.

Utilización del manos libres

Una vez conectado correctamente vía Bluetooth, se pueden pasar por el manos libres las llamadas entrantes y salientes. Dispone de las siguientes funciones:

(1) Responder llamada

Si recibe una llamada mientras se encuentra en modo standby, el manos libres sonará y mostrará el número de teléfono de origen. Pulse una vez el MFB para responder la llamada. Si se encuentra apagado y suena su teléfono, pulse una vez el MFB: el manos libres se encenderá, se conectará y responderá la llamada, todo al mismo tiempo.

(2) Finalizar llamada

Con la llamada en curso, pulse el MFB una vez para colgar.

(3) Rechazar llamada

Al recibir una llamada, si aprieta y mantiene pulsado 1 segundo el MFB, rechazará la llamada.

(4) Rellamada

En modo standby, pulse dos veces seguidas el MFB para volver a marcar el último número.

(5) Marcación por voz

En modo standby, pulse una vez el MFB y podrá iniciar llamadas directamente a través del manos libres utilizando la función de marcación por voz de su teléfono móvil (si es que dispone de esta función).

(6) Ajuste del volumen

Mientras habla, puede ajustar el volumen pulsando los botones “V+” y “V-“.

(7) Modo silencioso

Mientras habla, pulse el botón “MUTE” para activar el modo silencioso (podrá escuchar a quien le llama, pero éste no le oirá a usted). En modo MUTE el LED azul se mantiene constantemente encendido.

Restablecer configuración de fábrica

Para restablecer la configuración original ponga el aparato en modo standby. A continuación apriete y mantenga pulsados simultáneamente los botones “V+” y “V-“ durante 5 segundos hasta que los LEDs azul y rojo parpadeen a la vez 3 veces. Se habrá restablecido la configuración de fábrica.

Indicadores LED

Indicadores LED de modo
Sincronización en curso: LED rojo y azul parpadean alternadamente.
Modo silencioso: el LED azul se mantiene encendido.
Batería baja: el LED rojo parpadea una vez cada 3 segundos.
Recarga en curso: el LED rojo permanece encendido.
Recarga completa: el LED rojo se apaga.
Restablecimiento de la configuración de fábrica: los LED rojo y azul parpadean 3 veces simultáneamente.

Resolución de problemas

(1) Este manos libres funciona conforme a una versión específica de Bluetooth. No se garantiza la compatibilidad de todas sus funciones en cualquier dispositivo provisto de Bluetooth. La compatibilidad entre el manos libres y su teléfono móvil dependerá de las prestaciones de su teléfono.
(2) Si no puede conectar su teléfono al manos libres, inténtelo de nuevo después de resetear la configuración del manos libres.

Especificaciones del producto

Versión de Bluetooth: V4.1+A2DP
Frecuencia operativa: 2,4~2,48 GHz
Distancia operativa: Clase 2, 10 metros
Protocolos aceptados: HSP y HFP, A2DP, ACRCP
Autonomía en modo standby: 50 días
Autonomía en llamada: 20 horas
Tiempo de recarga: aprox. 2 horas
Voltaje de recarga: DC 5.0V, 400 mA
Batería: 700mAh, BL-5B
Nota: las especificaciones anteriores pueden variar o actualizarse de acuerdo al plan de desarrollo del producto sin previo aviso.

Declaración de conformidad

El dispositivo referido en estas instrucciones cumple con los requisitos exigidos en las siguientes Directivas del Consejo Europeo:
Directiva 2014/53/EC
Directiva 2011/65/EU
Directiva 2006/95/EC